IT IS ADVISED TO READ THIS MANUAL CAREFULLY AND TO KEEP IT!

Thank you for choosing Power Advanced XP. This UPS (Uninterruptible Power Supply) provides a perfect protection to all feeding devices. This manual is a guide which enables you to correctly install and use your UPS. This manual includes important SAFETY instructions for the operator, for the UPS correct installation, and gives useful advice on the product and battery maintenance. For any type of problem, please refer to this manual before calling the customer service.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only properly trained personnel must use the UPS. To ensure correct and safety operations, it is necessary that operators and maintenance personnel observe the general Safety Standards as well as the specific instructions included in this
- Electric Shock risk: do not remove the cover. The UPS contains internal parts at high voltage which are potentially dangerous, capable of causing injury or death by electric shock.
- In the UPS there are no parts which are subject to user's maintenance. Any type of maintenance and repair must be carried out exclusively by a qualified technical personnel authorised by TECNOWARE. TECNOWARE declines any out exclusively by a qualified technical responsibility if this warning is disregarded.
- It is compulsory to ground the UPS according to Safety Standards in force.
- When the UPS is ON there are risks of electric shock at the output sockets
- . There are risks of electric shock at the output sockets if the unit is connected to the AC utility line
- Do not obstruct ventilation slots or holes and do not lean any object on top of the UPS. Do not insert objects or pour liquids in the ventilation holes. Do not keep liquids, fammable gases or corrosive substances near the UPS.
- Install the UPS indoors, in a protected, clean and moisture free environment.

INTRODUCTION

Power Advanced XP is a Line Interactive UPS (Unint erruptible Power Supply) specifically designed to protect your computer from any type of irregularities in the AC line (such as black-outs, under or overvoltages, micro-interruptions) which often cause damage to your Hardware an

Under normal AC line condition, Power Advanced XP performs output voltage regulation and filters frequently occurring electrical disturbances (such as transients, spikes, interferences, etc.), thus protecting all devices connected to the outlets, and rechanging the batteries in an ideal way. In case of anomaly to the AC line, the UPS continues supplying the correct power to all connected explanations.

Power Advanced XP is equipped with one RS-232 interface and one USB interface, which can be used to notify a power failure or a low battery condition directly to a computer. this makes it possible to automatically save your data during an extended black-out with the mos widespread operating systems (Windows, Novell, Linux, etc.)

The UPS general characteristics are:

- All functions are controlled by a microprocessor, giving full guarantee on high reliability
- Output Voltage regulation through AVR (Automatic Voltage Regulation).
- Overload protection both in normal functioning and in battery mode
- High performance battery changer which extends the battery medium life ensuring an optimal rechange Start sup even if the electrical network is not available.
- Automatic restart after an automatic shut down due to a low battery condition once the AC utility power returns
- Adapts automatically to 50 or 60Hz input frequency
- Aughs automatically to 30 of ordering in trequency. Visual and acoustic signals indicating operating mode and alarm conditions. Communicates with the computer through serial RS-232 or USB communication por Protects and filters the telephone line.

- Compact dimension and smart design

INSTALLATION

INSPECTION AND PLACEMENT CHOICE

Carefully remove the UPS from its packaging, and carry out a meticulous inspection. We recommend keeping the original packaging in case you need to send the UPS for maintenance purposes.

We recommend to pay attention to the below points in order to choose a correct placement for your UPS

- Place Power Advanced XP as close as possible both to the input electrical line and to the equipment to be supplied.

 Power Advanced XP is designed to operate in protected environments (for example: offices). We therefore recommend to install it in a place with no humidity, dust, or smoke. However, for the environmental requirements please refer to the "Specifications" chapter, and check that the selected place meets with such specifications.

 It is necessary to leave at least 20 cm of space all around Pow er Advanced XP in order to permit reasonable ventilation.

 Do not obstruct ventilation holes and do not insert objects or liquids in the ventilation holes.

- Do not place any object on top of the UPS.

 Do not keep liquids, flammable gases, or corrosive substances near the unit.

For a correct installation please carry out the following points:

- 1. Switch your PC off.
- Unplug the PC feeding cable and use it to connect the UPS to an AC line outlet. It is mandatory to ground the outlet according to
 the Safety Standards. Carefully check the grounding, make sure that the utility power is available, and that its range falls within the
 UPS specifications (refer to the "Specifications" chapter).
- 3. Turn the UPS ON (by pressing the front panel button) and leave it in ON for at least 8 hours in order to completely re-charge the
- 4. Switch the UPS OFF (by pressing again the front panel button)
- 5. Connect the devices to the UPS output socket by using the supplied output cables and turn all the switches ON.
- Restart the UPS, check that the power up performance takes place properly and that the UPS does not give any warning signals. Make sure that all devices are turned ON accordingly.

FUNCTIONING

TURN ON AND FUNCTIONING

To turn your UPS on it is sufficient to plug it to the AC utility line outlet and press the ON/OFF button on the front panel. The UPS emit an acoustic signal, the led on the front panel turns on and the UPS begins working in "LINE" mode.

- ATTENTION: Power Advanced XP automatically switches to the BAITTERY ("BAITTERY" mode) whenever the Mains voltage amplitude is out of the safety Imit (due to: black-out /surge/over/undervoltage).
- ATTENTION: never power a laser printer or plotter on to your UPS: the laser printer or the plotter absorb a higher power than the one absorbed in waiting mode, and this may over change your UPS.

To turn your Power Advanced XP OFF, it is enough to press the ON/OFF button.

ALARMS

"BATTERY" mode (slow alarm)

When Power Advanced XP works in "BATTERY" mode, it emits a sustained acoustic signal. The alarm stops as soon as the UPS returns to normal on "LINE" functioning mode.

• ATTENTION: in "BATTERY" mode, the UPS emits an acoustic alarm signal every 10 seconds and simultaneously the frontal led

"LOW BATTERY" CONDITIONS (fast alarm)
When the UPS operates in "BATTERY" mode and the remaining autonomy of the battery is around 20% ~30%, the UPS emits a sustained acoustic signal. If the AC utility line is not restored, the UPS continues working in "LOW BATTERY" condition, until it switches off due to battery exhaustion of energy. When the AC line returns, the UPS switches on automatically and restarts working on "LNRE" mode.

ATTENTION: in "LOW BATTERY" condition, the UPS emits an acoustic alarm signal every 0,5 seconds and simultaneously the

"OVE RLOAD" CONDITIONS (continued alarm)

The UPS indicates an "OVERLOAD" condition through a continuing acoustic sound signalling. In such case, the user must reduce the output power within the specification range, by disconnecting the devices causing the overload. In case of "OVERLOAD", the UPS may automatically switch off, protecting itself from this anomalous situation.

TROUBLESHOOTING POSSIBLE CAUSI HOW TO RESOLV Front ON/OFF button The led is off Battery is flat Recharge the battery for at least 6 hour Electronic board failur The UPS always function "BATTERY" mode Input mains power cable is Check the input mains power cable Input mains fuse is burnt Replace the fuse with another of the same type or Undervoltage Electronic board failure Refer to Technical Servi Battery Autonomy is too Electronic board failure "OVERLOAD" conditi Refer to Technical Servi Continuing Acoustic signal connect all devices which cause the overload condition

UPS SOFTWARE ON WEB

Connecting to the Web site www.tecnoware.com it is possible to download free of charge the UPS updated Software version for Windo Linux and Novell The connection between the UPS and PC is carried out through a standard RS-232 or USB cable (optional).

SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE E CONSERVARLO!

Grazie per aver scelto Power Advanced XP. Questo UPS (Uninterruptible Power Supply) fornisce una protezione perfetta a tutti i dispositivi

Questo manuale è una guida per installare e utilizzare correttamente l'UPS. Nel manuale sono incluse importanti istruzioni di SICUREZZA per l'Operatore e per una corretta installazione dell'UPS e utili consigli per la manutenzione del prodotto e delle batterie. Per ogni problema fare prima riferimento al manuale e pori irvolgensi al servizio d'assestenza.

IMPORTANTI AVVISI DI SICUREZZA

- L'UPS deve essere utilizzato solo da personale opportunamente istruito. Per l'uso corretto e in condizioni di sicurezza è
 necessario che gli operatori ed il personale di manutenzione si attergano alle norme generali di sicurezza, in aggiunta alle
 norme specifiche contenute in questo manuale.
- Rischio di shock elettrico: non rimuovere il coperchio. L'UPS presenta parti interne sotto tensione che sono potenzial mente perical ose e possono provocare lesioni o morte per shock el ettrico.
- L'UPS non haparti interne soggette a manutenzione da parte dell'utente. Interveni tecnici di qualsi asi tipo devono essere compiuti solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato da TECNOWARE. In caso contrario TECNOWARE compiuti solo da personare co declina ogni sua responsabilità.
- Il collegamento a terra dell'UPS secondo le norme vigenti è obbligatorio
- Rischio di shock elettrico in uscita se l'UPS è acceso.
- Rischio di shock elettrico in uscita se è presente la tensione di rete elettrica in ingresso.
- Non ostruire le fessure o i fori di ventilazione e non appoggiare alcun oggetto sopra l'UP\$; non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione; non avvici nare liqui di, gas infiammabili o sostante corrosive.
- Installare l'UPS in ambiente chiuso, pulito e privo di umidità.

INTRODUZIONE

Power Advanced XP è un UPS (Uninterruptible Power Supply), cioc' un gruppo di continuità, di tipo Line Intenctive, realizzato appositamente per proteggere il Computer da qualsiasi avaria della rete elettica (black-out, sottotensioni, sovratensioni, microintermizioni), causa dei frequenti dianneggiamenti di Hardware e Software.

Quando è presente la tensione di rete dettrica, Power Advanced XP svolge le funzioni di stabilizzatore e filtra i disturbi frequentemente presenti sulla linea dettrica (transienti, spike, interferenze, et.e), preservando in tal modo i dispositivi collegati alla sua uscita; inoltre ricarica le batterie in modo ottimale. In caso di avaria dela rete elettica, IUPS continua a fomire un'adeguata potenza ai dispositivi collegati.

Power Advanced XP è dotto di una porta da comunicazione RS-232 e di una porta ta (Ba, che possono essere utilizzate per segnalare ad un generico elaboratore o computer le condizioni di assenza rete e di fine autonomia: ciò rende possibile lo svolgimento delle funzioni di salvataggio automatico dei dati durante un black-out prolungato con i più diffusi sistemi operativi (Windows, Novell, Linux, etc.)

Le principali caratteristiche dell'UPS sonα

- Controllo a microprocessore di tutte le funzioni garanzia di alta affidabilità.

 Stabilizzazione in uscita tramite AVR (Automatic Voltage Regulation).

 Protezione da sovraccarico sia nel modo di funzionamento normale che in modo batterie.
- Carica batterie di alte prestazioni che prolunga il tempo medio di vita delle batterie e ne garanti sce una ricarica ottimale.
- Accensione anche in condizioni di rete elettrica assente.
 Riaccensione automatica dopo lo spengimento per fine autonomia al ritorno della tensione di rete.
- Adattabilità automatica alla frequenza d'ingresso 50 o 60 Hz.

 Segnalazioni visive ed acustiche indicanti le modalità di funzionamento e le condizioni di allarme.
- Comunicazione con il computer tramite porta di comunicazione seriale RS-232. Protezione e filtro della Inea telefonica.
- Dimensioni compatte e curato design

INSTALLAZIONE

ISPEZIONEE SCELTA DELLA COLLOCAZIONE

Rimuovere l'UPS dall'imballo con cautela e ispezionarlo accuratamente. Si consiglia di conservare l'imballo nell'eventualità futura che l'UPS debba essere spedito per la manuter

Si consiglia di prestare attenzione ai punti seguenti per la scelta di una corretta collocazione dell'UPS:

- Collocare Power Advanced XP il più vicino possibile sia alla linea elettrica d'ingresso che ai dispositivi a cui deve fornire potenza
- Power Advanced XP è progettato per operare in ambienti chiusi (come ad esempio gli uffici). Si consiglia perciò d'instalarlo in un luogo privo di umidità, polvere e fumo eccessivi. Consultare comunque il capitolo "Caratteristiche Tecniche" per i requisiti ambientali e controllare che il luogo scelto rientri in tali specifiche.
 È necessario lasciare uno spazio di almeno 20 cm su tutti i lati di Power Advanced XP per permetterne una sufficiente areazione.
 Non ostruire le fessure o i fori di verutlazione e non inserire oggetti o versare liquidi nei fori di ventilazione.
 Non appoggiare alcun oggetto sopra l'UPS.

- Non avvicinare liquidi, gas infiammabili o sostante corrosive

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione svolgere i seguenti punti

- 1. Spengere il PC.
- Scollegare il cavo di alimentazione del PC ed utilizzarlo per collegare l'UPS ad una presa di alimentazione elettrica, **che deve avere** obbligatoriamente una connessione a terra secondo le norme vigenti. Verificare 1 collegamento a terra della pressa e accertarsi della pressa cadella tensione di tere dettrica e che la sua ampiezza rientri nelle specifiche (vedi ciupito) «Cantratestiche Tecniche").
- Accendere l'UPS (premendo il pulsante sul frontale) e lasciarlo acceso per almeno 8 ore al fine di ricaricare completamente le batterie
- Spengere l'UPS (premendo di nuovo il pulsante sul frontale).
- 5. Collegare i vari dispositivi alle prese d'uscita dell'UPS tramite i cavi in dotazione; posizionare i relativi interruttori su ACCESO.
- Riaccendere PUPS; controllare lo svolgimento della fase di accensione e che PUPS non segnali ne ssuna anomalia. Accertarsi che tutti i dispositivi si siano accesi regolarmente.

FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

Per accendere l'UPS è sufficiente collegarlo alla linea elettrica e premere il pulsante ON/OFF sul pannello frontale. L'UPS emette una segnalazione acustica, accende il led sul frontale e comincia alavorare in modo Presenza rete ("LINE" mode).

- ATTENZIONE: Power Advanced XP passa automaticamente a funzionare in modo BATTERIE ("BATTERY" mode) se l'ampiezza della tensione di rete esce da i limit di sicurezza (per un black-out oppure per sovra/sottotension).
- . ATTENZIONE: non alimentare mai una stampante laser o un plotter con l'UPS: una stampante laser o un plotter assorbe in alcuni momenti di funzionamento una potenza molto più alta di quella che assorbe in stato di attesa e questo può sovraccaricare PUPS.

SPENGIMENTO

Per spengere Power Advanced XP è sufficiente premere il pulsante ON/OFF.

ALLARMI

"BATTERY" mode (allarme lento)

Quando Power Advanced XP lavora in "BATTERY" mode, emette un segnale acustico di allarme. L'allarme cessa non appena l'UPS ritoma a lavorare normalmente in "LINE" mode.

. ATTENZIONE: l'allarme "BATTERY" viene emesso 1 volta ogni 10 secondi e contemporaneamente lampeggia il led sul frontale.

ioni di "LOW BATTERY" (allarme vel oce)

Quando l'UPS l'avora in "BATTERY" mode e l'autonomia residua delle batterie è circa 20% ~ 30% l'UPS emette un rapido segnale acustico di alla me L'UPS continua a lavorare in condizioni di "LOW BATTERY", se la linea elettrica non viene ripristinata, fino a che non si spenge automaticamente in seguito all'esaurimento dell'energia delle batterie. Al ritorno della Inea elettrica l'UPS si riaccende automaticamente e ricomincia a lavorare in "LINE" mode.

ATTENZIONE: l'allarme "LOW BATTERY" viene emesso 1 volta ogni 0,5 secondi e contemporaneamente lampeggia il led.

Condizioni di "OVERLOAD" (allarme continuo)

L'UPS indica la condizione di "OVERLOAD" tramite segnalazione acustica continua di allarme. In tal caso l'utente deve riportare al più presto la richiesta di potenza all'interno delle specifiche, scollegando i dispositivi che generarno sovraccarico. In caso di "OVERLOAD" l'UPS può spegnersi automaticamente per proteggersi dalla situazione anomala.

ANOMALIE ED INTERVENTI							
PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COME RISOLVERE					
L'UPS non si accende	Pulsante anteriore	Premere il pulsante anteriore continuativamente per almeno 5 secondi					
Led sul frontale spento	Batterie scariche	Ricaricare le batterie per almeno 6 ore					
Guasto scheda elettronica Rivolgersi all'Assistenza Tecnica							
L'UPS lavora sempre in	Cavo d'ingresso rete elettrica	Controllare il cavo d'ingresso rete					
"BATTERY" mode	scollegato	Controllare la presenza della rete elettrica					
	Fusibile ingresso rete bruciato	Sostituire il fusibile con un altro dello ste sso tipo					
	Condizioni di black-out, Aspettare il ripristino delle con sovra/sott otensione.						
	Guasto scheda elettronica	Rivolgersi all'Assistenza Tecnica					
Autonomia troppo breve	Batterie non completamente cariche	Ricaricare le batterie per almeno 6 ore					
Guasto scheda elettronica Rivolgersi all' Assistenza Tecnica							
Allarme acustico continuo	Condizioni di "OVERLOAD"	Scollegare i dispositivi che creano la condizione di sovraccarico					

UPS SOFTWARE ON WEB

Gollegandosi al sito internet www.tecnoware.com è possibile scaricare gratuitamente la versione aggiornata del software di gestione dell'UPS per Window s, Linux e Novel. Il collegamento tra UPS e PC avviene tramite cavo standard RS232 o USB (opzionale).

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET DE LE CONSERVER!

Nous vous remercions pour avoir choisi l'onduleur «Power Advanced XP». Cet onduleur (UPS - Uninterruptible Power Supply) foumit une protection parfaite à tous les dispositis alimentés. Dans ce manuel vous trouverez inclus des instructions importantes pour la SEGURTE de l'Puilsiateur ainsi que pour une correcte installation de l'onduleur. Cette gaide contient du même, des conseils partaignes pour l'entretien du produit et des batteries. Quel que soit le problème, nous vous prions de faire référence au manuel et de contacter le service assistance.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE

- L'onduleur (UPS) doit être utilisé par un personnel proprement instruit. Pour un correct entretien et en condition de sécurité, il est nécessaire que les opéraieurs et le personnel responsables de l'entretien, se conforment au règlement général de sécurité, comme au mode d'emploi contenu dans ce manuel.
- Risque de choc électrique: ne pas enlever le couvercle. L'onduleur contient des pieces internes en haute-tension, qui sont potenti ellement dangereuses et qui peuvent provoquer lésions ou mort par choc électrique.
- L'onduleur ne contient pas de parties interieures qui peuvent être supervisées ou entretenues par l'utilisateur. Quel que soit le problème, l'entretient technique doit être effectué par un personnel technique spécialisé et autorisé par TECNOWARE. En cas contraires, TECNOWARE décline toute responsabilitées.
- Il est obligatoire de brancher l'onduleur à terre suivant les lois en vigueur.
- . Risque de choc electrique en sortie si l'onduleur est all umé.
- Risque de choc électrique en sortie si la tension du réseau électrique est présente.
- Ne pas obstruer les intersûces ou les fentes de ventilation, et ne poser aucun objet sur l'ondul eur. Ne pas introduire objets ni liqui des dans les trous de ventilation, et n'approcher aucun liqui de, gaz inflammable ou substances corros ves.
- Placez l'onduleur dans un endroit protégé, fermé, propre et sans humidité.

INTRODUCTION

Power Advanced Xp est un onduleur (UPS - Uninterruptible Power Supply) du type Line Interractive spécialement réalisé pour protéger Computer de toute avarie provenant du réseau electrique (Black-out, s cause des dégâts sur l'Hardw are et Software. tention ns, sur-tensions, micro o-interruptions), qui

Cause des eigns sur l'intraware exorivane.

Quand la tension du réseau étertique est présente, l'onduleur exerce les fonctions de stabilisateur et filtre les dérangements fréquents sur ligne électrique (transitoires, spikes, interférences, etc) persévérant ains les appareils connectés à sa sortie, et, en outre recharge les batteries et façon optimale. En cas d'avané au réseau électrique, l'onduleur continue à fourir une puissance appropriée au applicationnerées.

Pow er Advanced XP est doué d'une interface RS-232 et d'une interface USB qui peuvent être utilsée pour signaler au computer les condition d'absence de réseau et de fin autonomie: cech permet le déroudement au tomatique des fonctions de sauvetage des données pendant un Bac out prolongé par les plus diffus systèmes en vigueur (Window s, Novdl, Linux, etc.)

Les caractéristiques principales de l'onduleur sont :

- . Contrôle de toutes les fonctions par micro-processeur, garantie de haute fiabilité

- Stabilisation en sortie à travers AVR (Automatie Voltage Regulation).

 Protection du surcharge en modalité de fonctionnement normal, comme en modalité batterie.

 Charge batterie de haute performance, qui prolonge let emps moyen des batteries, et en garantie une recharge optimale.
- S'allume même en condition d'absence du réseau électrique
- Après s'être éteint pour fin autonomie, l'onduleur se rallume automatiquement au retour de la tension du réseau Faculté d'adaptation à la fréquence en entrée 50 ou 60Hz
- Signalisations visuelles et acoustiques qui indiquent la modalité de fonctionnement et les conditions d'alarmes.
- Communique avec le computer à travers la porte de communication en sériele RS-232 ou USB
- Protège et filtre la ligne téléphonique. Dimension compactes et désign soigné

INSTALLATION

INSPECTION ET CHOIX DE PLACEMENT

Enlever soigneusement l'onduleur de son emballage, et inspecter le avec soin. Nous vous conseillons de conserver l'emballage en cas où l'onduleur doit être renvoyé pour le service de maintenance

Nous conseillons de faire attention aux détails qui suivent pour correctement placer votre onduleur.

- Placer Power Advanced XP le plus près possible de la ligne électrique en entrée, et des appareils à qui il doit fournir la puissance
- Power Advanced Xp est projeté pour travailler dans des endroits fermés, (ex: buraux). Nous conseillons donc de l'installer dans un endroit sans humidité, et sans poussière ni fumée. De toute façon consulter le chapitre "Characteristiques Tecniques" pour les requises du milieu ambiant et cortolèse que l'endroit choisi rentre dans tels détails.
- Il est nécessaire laisser un espace d'au moins 20 cm sur tous les cotés du l'onduleur pour permettre une suffisante ventilation. Ne pas obst ner les interstices ou les trous de ventilation, et ne pas insérer ou verser des liquides dans les trous de ventilation. Ne pas appuyer des objet sur l'onduleur.

 N'approchez aucun liquide, gas inflammable, ou substances corrosives.

INSTALLATION

Pour une correcte installation nous vous prions d'effectuer les points suivants

- 1. Eteignez votre Ordinateur.
- Deconnectez le câble d'alimentation de l'Ordinateur, et utilsez le pour connectez l'onduleur à une prise électrique, qui doit obligatoirement être connectée à terre suivant les normes en vigueur. Contrôler la connexion de la prise à terre, vérifica que la tenson du réseau électrique suit présente, et que son amplitude rentre dans les détails de l'onduleur (voir le chapitre des "Caractéristiques Téchniques").
- Allumer l'onduleur (en appuyant le bouton sur le frontal) et laissez le allumé pendant au moins 8 heures de façon à complètement recharger les batteri
- 4. Eteignez l'onduleur (en appuyant de nouveau le bout on sur le frontal).
- Connecter les différents appareils aux prises de sortie de l'Onduleur à travers les câbles de sortie en dotation, puis positionner les interrupteurs su ON.
- Rallumer l'onduleur, contrôler le déroulement du stade allumage, et que l'onduleur ne signale aucune anomalie. Vérifiez que tous les appareils s'allument régulièrement

FONCTIONEMENT

ALLUMAGE ET FONCTIONEMENT

Pour allumer l'onduleur, il suffit de le brancher à une ligne électrique et appuyer sur le bouton ON/OFF qui se trouve sur le panneau frontal. L'onduleur émet un signal acustique, allume le led frontal et commence à travailer en "LINE" mode.

- ATTENTION: Power Advanced XP passe directement au fonctionnement : modalité batterie ("BATTERY" mode) si l'amplitude de la tension du re seau sort des limites de sécurité (en cas de Black-out, en cas de surcharge ou de sur-sous tension).
- ATTENTION: ne jamais aliment et une imprimante à laser ou un plotter avec l'onduleur, car celles ci absorbent, en certains moments du fonctionnement, une puissance beaucoup plus élevée de celle absorbée en état d'attente, et ceci peur surcharger l'onduleur.

EXTINCTION

our éteindre Power Advanced XP, il faut appuyer sur le bouton ON/OFF.

ALARMES

"BATTERY" mode (al arme lent)

Quand Power Advanced XP travaille en "BATTERY" mode, il émet un signal d'alarme sonore. L'alarme se désactive dès que l'onduleur reprend à travailler normalement en modalité "LINE" mode.

ATTENTION: l'alarme "BATTERY" émet un alarme sonore toutes les 10 secondes et simultanément le led clignote sul le frontal

CONDITION DE "LOW BATTERY" (alarme rapide)

Quand l'onduleur fonctionne en "BATTERY" mode, et l'autonomie résidue de la batterie est d'environ 20% ~ 50%, l'onduleur émet un signal d'alarme sonore rapide. L'onduleur continue à travaller en modalité "LOW BATTERY" si la ligne electrique n'est pas rétablie, en emettant des signals d'alarmes rapides, jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne automatiquement à la suite de l'épuisement d'énergie de la batterie. Au retour de la ligne electrique l'onduleur se rallume automatiquement en "LINE" mode.

ATTENTION: l'alarme "LOW BATTERY" retentit 1 fois toutes les 0.5 secondes et simultanément, le led cligno

CONDITION DE SURCHARGE "OVERLOAD" (ALARME continu)

L'onduleur indique la condition de surcharge "OVERLOAD" à travers un signal d'alarme sonore continu. Dans ce cas l'utilis déconnecter les dispositifs qui causent cette surcharge pour reporter la puissance exigée à l'interieur. En cas de surcharge l'ondule éteindre automatiquement afin de se protéger de cette condition anomale.

ANOMALIES ET ASSISTANCE

PROBLEME	CAUSES POSSIBLES	MESURES CORRECTRICES			
L'onduleur ne s'allume pas.	Bout on anterieur	Appuyer sur le bouton anterieur pendant 5 secondes			
Le led est eteint	Les batteries sont dechargées	Recharger les batteries pendant 6 heures			
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance			
L'onduleur fonctionne toujours en modalité	Le cable d'alimentation en entrée est deconnecté	Controler le cable du réseau d'entrée			
batterie "BATTERY" mode	Le fusible entrée du réseau est brulé	Remplacer le fusible avec un autre du même genre			
	Condition de Black-out/ sous-sur tension	Attendez le retablissement de l'état du réseau électrique			
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance			
Autonomie trop courte	Les batteries ne sont pas completement rechargées	Laissez l'onduleur recharger les batteries pendant 6 heures			
	Fiche électronique est hors usage	Contacter le service assistance			
Signal sonore continu	Condition de "OVERLOAD"	Déconnecter tous les dispositifs qui causent la condition de surcharge			

SOFTWARE POUR ONDULEUR SUR LE WEB

En établissant une connection au www.tecnoware.com il est possible décharger gratuitement le software de gestion de l'onduleur mis à jou pour Windows, Linux et Novell. La connection entre l'onduleur et le computeur se passe à travers le câble standard RS-232 ou USB (optionel).

LEER Y CONSERVAR ESTE MANUAL!

Gracias para haber escogido Power Advanced XP. Este UPS (Uninterruptible Power Supply) suministra una perfecta protección a todos los dispositivos alimentados. En este manual estan induidas todas las instruciones necessarias para la SEGURIDAD del operador, para una correcta instalación del UPS, y utiles consejos para la manutención del producto y de la batería. Para cada problema, hacer niferimiento artes al manual y despues llamar al servicios de asistencia al cliente.

IMPORTANTES ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

- Este UPS tiene que ser utilizado unicamente de personal oportunamente instruido. Para una correcta utilización en condiciones de seguridad es necesario que los operadores y el personal de manutención observen las normas general es de seguridad, como las normas que estan en este manual.
- Peligro de shock electrico: no remover la cubierta. El UPS presenta partes internas de al ta tension que son potencial mente pel igrosas y pueden provocar lesiones o muerte por shock electrico.
- El UPS no tiene ninguna parte interior subjecta a la manutención del usuario. Todas las veces que se necesita de un intervento tecnico tienen que ser hecho solo de personal tecnico especializado y autorizado de TECNOWARE. En el caso contrario, TECNOWARE declina toda su responsabilidad.
- Es obligatorio conectar el UPS a tierra segun las normas de seguridad y aprobaciones.
- Peligro de shock electrico en las enchuflas de salida si el UPS està conectado.
- Peligro de shock electrico en salida si està presente la Tensi on de la rete electrica en entrada.
- No obstruir los agujeros y las cavidades de ventilacion y no poner ringun objecto sobre el UPS. Mantener a distancia todos los líquidos, gases inflamables o substancias corrusivas.
- Instalar el UPS en un lugar protegido, limpio, y pribo de humedad.

INTRODUCCIÓN

Pow er Advanced XP es un UPS (Uninterruptilbe Power Supply) de tipo Line Interactive, realizado para protejer el ordera dor contra todas las averias de la red electrica (Black-out, alta/baja-tension, micro-interrupciones) que causan daños frecuentes a los Handware y Software.

Giando la tension de la red electrica es presente, Power Advanced XP desarrolla las funciones de estabilizador y filtra los desarreglos frecuentamente presentes en la linea desetrica (permonal, spike, interferencias) protegindo en esta manera los dispositivos concetados as usalida, además, recarga las luterias en manera optimal. En caso de avería de la red electrica, el UPS sigue a proveer una potencia idonea a los dispositivos cargantes en manera optimal.

dispositivos conectados.

Power Advanced XP tiene una interfaz RS-232 e una interfaz USB, que pueden ser utilizado para señalar un genero eleborador o una computadora na scondiciones de ausencia red y de fin autonomia: este permire el desarrollo de las funciones de salvamento automatico de los datos mientras hay un Black-out prolungado, con los mas conocidos sistemas operativos (Windows, Novell, Linux, etc.)

Las principales caracteristicas de los UPS son:

- Cortrol a microprocesor de todas la funciones, garancia de alta qualidad.
 Estabilización en salida por medio de AVR (Automatic Voltage Regulation).
 Protección de sobrecarga sea en la manera "Normal" que en la manera "Batenias".
- Carga laterias de alta prestaciones que prolonga el tiempo medio de la vida de las laterias con garanzia de un recargamento optimal. Encendimento tambien en condiciones de red electrica ausente. Nuevo enciendimento automatico despues el apagamiento por fin de autonomia quando regresa de la tension de red. Adaptabilidad automatica a la frecuencia de la est ada 50 o 60 Hz.

- Señales visivos y acusticos de notan las modalidades de funcionamento y las condiciones de alarma.
- Seriales visivos y autoritos de l'internata as industriantes de mitoriamiento y las continuores de atamit.

 Comunicación con el ordenador por medio de una puerta de comunicación serial RS-232 o USB.

 Protección y filtro de la finea telefonica.

 Dimensiones compactas y design elegante.

INSTALACIÓN

INSPECCIONAR Y ELIGIR UNA COLOCACIÓN

Al recibir del UPS, remover el empaque y inspeccionar el mismo. Se aconseja de conservar el embalaje en la enventualidad futura que el UPS tenga que ser enviado para la manutención.

Se aconseja de seguir la s siguientes indicaciones para una correcta colocación del UPS:

- . Colocar Power Advanced XP cerca de la linea electrica de entrada, y de los aparatos que necessitan de potencia
- Colocar Power Advanced XP exera de la nica electrica de entrada, y de los aparatos que necessitan de potencia.

 Power Advanced XP a sido proyectado para operar en lugares cerrados (como por ejemplo las oficinas). Por esta razión se aconseja de instalarlo en un lugar sin humedad, polvo o demasiado humo. Consultar el capitulo "Características Tecnicas" por los requisitos de ambiente y controlar que el lugar escogido corresponda a las específicas.

 Es necessario dejar una distancia de 20 cm en todos los lados del Power Advanced XP para consentir una sufficiente ventilación.

 No obstacolar las grietas o los agujeros de ventilación y no poner objectos o versar liquidos en los agujeros de ventilación.

- No apoyar objectos sobre el UPS. No acercar liquidos, gas inflamable o sustancias corrusivas.

INSTALACIÒN

Para una correcta instalación seguir los siguentes po

- 1. Apagarar su ordenador.
- 2. Desconectar el cable de alimentación de el ordenador y utilizarlo para conectar el UPS a un enclufle electrico, que tiene que tener obligatoriamente una conexión a tierra segun las normas vigente. Venificar la conexión con la tierra del enchufle y asegura rse que hay la presencia de la tensión de la red electrica y que su amplitud es comprendida en las específicas (leer las "Caracteristicas"). Tecnicas")
- 3. Encender el UPS (hacer presion sobre el boton frontal) y dejarlo en marcha por 8 horas para recargar completamente las baterias
- 4. Apagar el UPS (haciendo presion sobre el boton frontal otra vez)
- Conectar los vaños dispositivos con los enchufles de salida del UPS por medio de los cables de salida en dotación. Poner los relativos interruptores en posicione "ON".
- 6. Encender otra vez el UPS, controlar el desarrollo de la fase de encendido, y que el UPS no señale ninguna anormalia. Comprobar que todo los dispositivos se ponen en marcha regularment

FUNCCIONAMENTO

ENCENDIMENTO Y FUNCCIONAMENTO

Para encender el UPS es suficiente conectarlo a la linea electrica y comprimir el botón "ON/OFF" de el panel frontal. El UPS emite un señal acustico, se ilumina en el led frontal, y el UPS empieza a trabajar en la manera "Presenzia Linea" ("IINE" mode).

- ATENCIÓN: Power Advanced XP empieza automaticamente a functionar en la manera Baterias ("BATTERY" mode) si la tension electrica de la linea sale sobre los limites de seguridad (por un Black-out o por alta/baja tension).
- ATENCIÓN: no enchuflar nunca una empresora laser o un plotter al UPS: una empresora laser o un plotter absorbe momentos del funccionamento una energia mas alta de la que absorbe en la situación de alerta y este puede sobreca gar el

Para apagar Power Advanced XP es suficiente comprimir el boton ON/OFF.

ALARMAS

"BATTERY" mode (al arma lenta)

Quando Power Advanced XP trabaja en "BATTERY" mode, emite un señal acustico de alarma. La alarma se suspe empieza otra vez a trabajar normalmente en modalidad de Înea: ("LINE" mode).

ATENCIÓN: en modalidad "BATTERY", el UPS emite 1 alarma acustico cada 10 segundos y en el mismo tiempo hace señales el led que esta en la parte frontal. CONDICIONES DE "LOW BATTERY" (alarma vel oz)

Quando el UPS trabaja en batería ("BATTERY" mode) y la autonomía residua de las baterías es de cerca 20% ~30%, el UPS emite un rapido señal acustico de alarma. El UPS sigue a trabajar en la condicion de "LOW BATTERY" si la linea electrica no es repristinada, hasta que no se apaga automaticamente d'espues el agotamiento de la enengia de las baterías. Quando la linea electrica se vuelve, el UPS se conceta automaticamente y empieza otra vez a trabajar en modalidad "LINE" mode.

ATENCIÓN: en condition de "LOW BATTERY", el UPS emite 1 señal de alarma acustico cada 0,5 segundos, y en el mismo tiempo el bel bece ceña las.

CONDICIONES DE SOBRECARGA

El UPS indica la condicion de sobrecanga con el señal acustico continuo de alarma. El usuario necessita reduccir la potencia segun las especificaciones, desconectando los dispositivos que causan el sobrecanga. En la condicion de sobrecanga el UPS puede apagasea automaticamente para protegrere de las struaciones anomales.

ANORMALIAS Y AUXILIO							
PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN					
El UPS no se enciende	Bot on frontal	Comprimir el boton frontal de continuo por 5 segundos					
Led apagado	Bateria descargada	Recargar las baterias al menos durante 6 horas					
	Avería en la placa dectrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica					
El UPS funciona siempre en modalidad bateria	Cable de entrada red electrica desconectado	Controlar el cable de entrada red					
"BATTERY" mode	Fusible entrada red quemado	Substituir el fusible con otro del mismo tipo					
	Condiciones de black-out/alta/baja tension	Esperar el restablecimient o de las condiciones normales de la red electrica					
	Avería en la placa dectrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica					
Autonomia demasiada	Bateria no completament e re cargada	Recargar las baterias al menos durante 6 horas					
corta	Avería en la placa dectrónica	Contactar el servicio de asistencia tecnica					
Señal acustico continuo	Condiciones de so brecarga "OVERLOAD"	Desconectar los dispositivos que pueden causar condiciones de sobrecarga					

SOFTWARE PARA UPS EN EL WEB

del UPS por Window, Linux y Novell. La conexion entre el UPS y el ordenador occurre a traves de un cable standard RS-232 o USB (opcionale).

SPECIFICATIONS							
POWERADVANCED XP MODEL		600	800	1000	1200	1500	
POWER (CE Standards)	VA	300	400	500	600	800	
NOMINAL INPUT VOLTAGE	v			220 / 230		1	
INPUT VOLTAGE RANGE	%	+20/-25					
INPUT / OUTPUT FREQUENCY	Hz	50 / 60 (automatic selection)					
INPUT FREQUENCY RANGE	%			± 5			
NOMINAL OUTPUT VOLTAGE	v			220 / 230			
OUPUT VOLTAGE REGULATION («LINE» MODE)			(Autom	By AVR atic Voltage Re	gulation)		
OUPUT VOLTAGE REGULATION («BATTERY» MODE)	%			± 5			
OUTPUT INVERTER WAVEFORM			N	I odified Sinewa	ve		
OVERLOAD ACCEPTED		< 130%					
TRANSFER TIME (typical)		< 1 ms					
CERTIFICATIONS		CE					
BACK UP TIME (typical)	min	8	6	8	6	6	
NOMINAL BATTERY VOLTAGE	Vcc			12			
SEALED, MAINTENANCE FREE LEAD ACID BATTERY					1 unit 12V 9Ah		
RECHARGE TIME (typical)		8 hours					
AUDIBLE NOISE (at 1 meter)	dBA	< 40					
COOLING		Natural					
WEIGHT	Kg	4,5 5 5,5 6 6.					
DIMENSION (W x H x D)	cm	11,5 x 17 x 33					
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS		Temperature 0.40 °C Humidity 0.95% without condensation Maximum altitude 3000mt					
RS-232 INTERFACE		Included					
USB INTERFACE				Included			
FILTERED PHONE PLUG		Included					
WARRANTY		2 years					

Technical data may change without	prior notice
-----------------------------------	--------------

MODELE POWER ADVANCED XP		600	800	1000	1200	1500	
PUISSANCE (Norme CE)	VA	300	400	500	600	800	
TENSION D'EN TREE NOMINALE	v			220 / 230	U	.1	
TOLLERANCE TENSION D'ENTREE	%	+20/-25					
FREQUENCE D'ENTREE/ DE SORTIE	Hz		50 / 60	(sélection auto	matique)		
TOLERANCE FREQUENCE D'ENTREE	%			± 5			
TENSION DE SORTIE NOMINALE	v			220 / 230			
STABILISATI ON TENSION DE SORTIE («LINE» MODE)			(Autom:	A traver AVR atic Voltage Re			
STABILISATI ON TENSION DE SORTIE («BATTERY» MODE)	%	±5					
FORME D'ONDE		Sinewave modifiée					
SURCHARGE ADMISE		< 130%					
TEMPS DE TRANSFERT (typique)		< 1 ms					
CERTIFICATIONS		CE					
AUTONOMIE (typique)	min	8	6	8	6	6	
TENSION NOMINALE BATTERIE	Vcc	12					
BATTERIE HERMETIQUES AU PLOMB SANS MAINTENANCE		1 unitée 1 unitée 12V 4.5Ah 12V 7Ah		1 unitée 12V 9Al			
DUREE DE RECHARGE (typique)				8 heures			
BRUIT (a 1 metre)	dBA			< 40			
REFROIDISSEMENT				Naturel			
POIDS	Kg	4,5	5	5,5	6	6,5	
DIMENSIONS (L x H x P)	cm	11,5 x 17 x 33					
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT		Temperature 0-40 °C Humidite 0-95% sans condensation Altitude maximale 3000 metres					
INTERFACE RS-232				Serielle			
NTERFACE USB		Serielle					
FILTRE POUR LIGNE TELEPHONIQUE		Serielle					
GAR ANTIE		2 ans					


Les informations techniques peuvent changer san préavis	


						,	
MODELLO POWER ADVANCED XP		600	800	1000	1200	1500	
POTENZA (Norme CE)	VA	300	400	500	600	800	
TENSIONE NOMINALE INGRESSO	v		U	220 / 230			
TOLLER ANZA TENSIONE INGRESSO	%			+20/-25			
FREQUENZA INGRESSO / USCITA	Hz		50 / 60	(selezione auto	omatica)		
TOLLER ANZA FREQUENZA INGRESSO	%			± 5			
TENSIONE NOMINALE USCITA	v			220 / 230			
STABILIZZAZIONE TENSIONE USCITA («LINE» MODE)			(Autom	Tramite AVR atic Voltage Re	gulation)		
STABILIZZAZIONE TENSIONE USCITA («BATTERY» MODE)	%			± 5			
FORMA USCITA INVERTER		Pseudosinusoidale					
SOVRACCARICO AMMESSO		< 130%					
TEMPO DI TRASFERIMENTO (tipico)		< 1 ms					
CERTIFICAZIONI		CE					
AUTONOMIA (tipica)	min	8	6	8	6	6	
TENSIONE NOMINALE BATTERIE	Vcc			12			
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO SENZA MANUTENZIONE					1 units 12V 9A		
TEMPO DI RICARICA (tipico)		8 ore					
RUMOROSITÀ (ad 1 metro)	dBA			< 40			
RAFFREDDAMENTO		Naturale					
PESO	Kg	4,5 5 5,5 6 6				6.5	
DIMENSION I (L x H x P)	cm	11,5 x 17 x 33					
CON DIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE		Temperatura 0-40 °C Umidità 0-95% senza condensazione Altitudine massima 3000 metri					
INTERFACCIA RS-232		Di serie					
INTERFACCIA USB		Di serie					
PLUG TELEFONICO FILTRATO		Di serie					
GARANZIA		2 anni					

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso

CARACTERISTICAS TECNICAS							
MODELO POWER ADVANCED XP	1000	1200	1500				
POTENCIA (Norma CE)	VA	300	400	500	600	800	
TENSIÒN NOMINAL DE ENTRADA	v		ı	220 / 230			
TOLERANCIA TENSIÓN DE ENTRADA	%			+20/-25			
FRECUENCIA DE ENTRADA/SALIDA	Hz		50 / 60	(selección auto	omatica)		
TOLERANCIA FRECUENCIA ENTRADA	%			± 5			
TENSIÒN NOMINAL DE SALIDA	v			220 / 230			
ESTABILIZACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA («LINE» MODE)			(Autom	A traves AVR atic Voltage Re			
ESTABILIZACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA («BATTER Y» MODE)	%			± 5			
FORMA DE ONDA		Onda sinusoidal modificada					
SOBRECARGA PERMISA				< 130%			
TIEMPO DE TRANFERENCIA (tipico)		< 1 ms					
CERTIFICACIONES		CE					
AUTONOMIA (tipica)	min	8	6	8	6	6	
TENSIÒN NOMINAL DE BATERIA	Vcc			12			
BATERIA ERMETICA AL PLOMO SIN MANTENIMIENTO			idad 4.5Ah	1 un 12V		1 unidad 12V 9Ah	
DURACIÓN DE RECARGA (tipica)				8 ora		•	
RUIDO AUDIBLE (a 1 metro)	dBA	< 40					
ENFRIAMIENTO			Naturale				
PESO	Kg	4,5	5	5,5	6	6,5	
DIMENSIONES (A x A x P)	cm	11,5 x 17 x 33					
CON DICIÓN AMBIENTAL OPERATIVO		Temperatura 0.40 °C Humedad 0.95% sin condensación Altitud maxima 3000 mt					
INTERFAZ RS-232				Incluido			
INTERFAZ USB		Incluido					
FILTRO PARA LA LINEA TELEFONICA		Incluido					
GARANCIA		2 años					

Las informaciones tecnicas pueden ser modificable sin previo avisc





Power Advanced XP

Front panel - Pannello frontale Panneau frontal - Panel frontal

- ON/OFF buttor Pulsante ON/OFF Bouton ON/OFF Boton ON/OFF

Power Advanced XP

Rear - Retro Coté posterieur - Lado posterior

- AC inlet socket Presa ingresso Pri se d'entrée Toma de entrada
- Input Fuse Fusibile ingresso Fusible entrée Fusible de entrada
- Outlet socket Toma de salida
- Filtered phone plug Plug tele fonico filtrat o Filtre pour ligne télephonique Filtro paralinea telefonica
- RS-232 interface Interface ia RS-232 Interface RS-232 Interfaz RS-232
- Interface USB Interface USB Interfaz USB

((

EUROPEAN DIRECTIVES CONFORMITY CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENE CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS

 (ϵ)

Tecnow are confirms that Power Advanced XP models comply with the requirements set out in: the Low Voltage Directive (Safety) 73/23/EEC and following amendments, the EMC (Electro-Magnetic Compatibility) Directive89/336/EEC and following amendments.

The following standards were applied:
Low Voltage Directive (Safety): EN50091-1-1:1996
EMC Directive (Electro-Magnetic Compatibility): EN50091-2:1995

Tecnow are dichiara che i prodotti Power Advanced XP sono conformi ai requisiti stabiliti nella Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza) ŒE 73/23 e successive modifiche, e nella Direttiva EMC (Compatibilità Elettromagnetica) ŒE 89/336 e successive modifiche.

Sono state applicate le seguenti normative: Direttiva Bassa Tensione (Sicurezza): EN50091-1-1:1996 Direttiva EMC (Compatibilià Elettromagnetica): EN50091-2: 1995

Tecnoware déclare que les produits Power Advanced XP sont conformes aux demandes requises par la Directive (Sécurité) CEE 75/23 Basse Tension et changements qui suivent, par la Directive EMC (Compatibilité Electromagnétique) CEE 89/336 et changements qui suivent.

Les suivantes normes ont ete appliquees: Directive Basse Tension (Sécurité): EN50091-1-1:1996

Directive EMC (Compatibilité Electromagnétique): EN50091-2: 1995

Tecnoware declara que los productos Power Advanced XP estan en conformidad con los requisitos puestos en la Directiva Baja Tension (Seguridad) CEE 73/23 y enmiendas que siguen, en la Directiva EMC (Compatibilidad Electromanetica) CEE 89/336 y enmiendas que siguen.

Estan aplicadas las normas que siguen: Directiva Baja Tensión (Seguridad): EN50091-1-1:1996

Directiva EMC (Compatibilidad Electromanetica): EN50091-2: 1995

S D O 3 S UPS Power Advanced 🥙 ш GLOBAL PROTECTION FOR YOUR SERVER USER'S MANUAL - MANUALE D'USO MANUEL POUR L'UTILIZATEUR - MANUAL PARA EL USUARIO œ www.tecnoware.com 3 ◂ C S TECNOWARE



www.tecnoware.com

ш

8

Techoware Sri Via Lisbona, 9 - 50065 Pontassieve (FI) - Italy Phone +39 055 83 67 554 - Fax +39 055 83 67 457 www.service.tecnoware.com - support@tecnoware.com